

Zestawienie ilościowe drzwi wewnętrznych drewnianych		
Symbol	Kierunek otwierania	Ilość
D10	Lewo	3
D1	Prawo	8
D1	Lewo	6
D2	Prawo	1
D3	Lewo	1
D4	Prawo	1
D5	Prawo	1
D5	Lewo	1
D6	Prawo	9
D6	Lewo	9
D7	Prawo	1
D8	Prawo	2
D9	Lewo	2
		46

UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary otworów drzwiowych sprawdzić na budowie.
2. Otwory dla stolarki drzwiowych zostały opracowane na podstawie katalogu firm Porta drzw. Merco. Geze w przypadku zamówienia drzwi od innego producenta należy odpowiednio zmienić szerokość oraz wysokość otworu.
3. Ilość zawieszek stalowych należy dobrać odpowiednio wg danych producenta drzwi, zależnie od stosowania min. 3 przypięcia skrzydło.
4. Zawieszki poszczególnych tafi są - wg obciążenia statycznych danych sąsiad.
5. Otwory na montaż okien, drzwi oraz w tym miejscu bezszkieletowe stosować nie do zalecenia producenta danego systemu.
6. Wszystkie drzwi przeznaczone są wyłącznie do wyposazenia w samowizacje.
7. Wysokość szweli przeciwpożarowych wszystkich drzwi min. 200mm w szweli.
8. Drzwi należy wyposażyć w ogranicznik otwarcia okrycia. Ogranicznik należy zamontować w taki sposób, aby drzwi nie opierały się na szweli.
9. Przy skrzydłach drzwiowych należy stosować odboje lub ograniczniki samowizacji w ogranicznik szerokości okrycia.